





- Ce manuel couvre les porte-bagages pour BabySeat II avec montage sur un vélo avec ou sans freins à disques.
- Vérifier les informations spécifiques à chaque type de vélo.






Bras de montage optionnel  
(longueur de 34,5 cm)  
Art no. TRK-R023



**Note :** Si le cadre est de petite taille et que le porte-bagage ne peut se monter dans la position recommandée (2 ou 3 degrés de l'horizontal), prière d'acheter les bras de montage extra-long (34,5 cm) pour un montage correct.

Ce porte-bagages est conçu pour des bicyclettes pourvues d'oeillets filetés sur le cadre. Les fixations fournies permettent le montage sur une large gamme de bicyclettes dont les tailles de roues et de cadres vont de 26"/14,5" à 700c/63cm.



Couple recommandé

6-8 Nm or 53-69 in-lbs


\* Outil requis: clé Allen de 5mm




## AVERTISSEMENT

Le porte-bagage pour Siège enfant BabySeat II est uniquement conçu pour être utilisé sur des cadres sont équipés de fixations de montage pour porte-bagage sur les haubans ET les bases.

Ne pas utiliser le porte-bagage sur des cadres n'étant pas équipés de ce système de fixation.



OUI




Pas d'oeillets filetés sur les haubans

Pas d'oeillets filetés sur les bases

NON


## One

Attacher les bras de fixation sur l'avant du porte-bagages comme illustré. Ne pas serrer complètement à cette étape.




## Two



Ajuster la longueur et l'inclinaison des bras de fixation afin de les adapter au mieux à votre vélo. Ajuster le porte-bagage à l'angle désiré et resserrer toutes les visseries (angle recommandé: 2 ou 3 degrés de l'horizontal.)






## INSTALLER UN ÉCLAIRAGE ARRIÈRE SUR LE PORTE-BAGAGE




La fixation pour éclairage arrière est utilisée pour monter un éclairage arrière avec trous de fixations de 80mm (centre à centre) sur le porte-bagage pour siège enfant BabySeat II.



Eclairage arrière (non fournis)




RedLite™ II (non fournis)



## ACCESSOIRES OPTIONNELS


Vendus séparément

### Fixation RedLite™




Art no. TC1013

### Fixation lampe arrière




Art no. TC1016

### RedLite™ Aura




Art no. TMS063

### RedLite™ II




Art no. TMS035B (noir)  
TMS035W (blanc)

### BabySeat II



Art no. TCS2200

### Bras de montage (longueur de 34,5 cm)



Art no. TRK-R023



## AVERTISSEMENT

1. Age et poids limite de l'enfant : de 1 à 4 ans et de 9 à 22kg (20 à 48,5lbs). Ne jamais dépasser ces limites.
2. Ne faire aucune modifications sur le porte-bagages ou sur le siège enfant.
3. Le porte-bagage pour BabySeat II n'est pas conçu afin de tracter une remorque. Ne jamais attacher de remorque sur le porte-bagage.
4. Avant chaque parcours, vérifier que le porte-bagage pour BabySeat II soit fermement attaché au cadre et qu'aucune lanière ne dépasse du siège enfant, d'une sacoche, d'un cargo ou d'un panier et qui pourrait entrer en contact avec la roue arrière.
5. Charger le porte-bagage pour BabySeat II peut affecter la stabilité et altérer les caractéristiques de roulage de la bicyclette, notamment au niveau de la direction et du freinage.
6. Lors du montage du siège enfant, d'une sacoche, d'un cargo ou d'un panier, vérifier que la visibilité du réflecteur arrière ou de l'éclairage ne soit pas affectée.

## GARANTIE

Garantie de 2 ans : toutes parties mécaniques contre tout défaut de fabrication.

### Réclamation de la garantie

Pour bénéficier de notre service de garantie, vous devez être en possession de la facture d'achat originale. Si le produit nous est retourné sans cette facture d'achat, nous considérons la date de fabrication comme début de la garantie. Toute garantie sera considérée comme nulle si le produit a été endommagé suite à une chute, à un abus, une surcharge, à un quelconque changement ou modification ou à une utilisation autre que celle décrite dans ce manuel.

\* Les spécifications et l'apparence peuvent être sujettes à certaines modifications.

Contactez votre revendeur Topeak si vous avez la moindre question.

For USA customer service call : 1-800-250-3068

www.topeak.com