







- Carga máxima: 9 kgs/ 19.8 lbs
- Por favor, lea las instrucciones antes del primer uso.





Bolqueo deslizante



FUNCIONAMIENTO - APERTURA



Soltar primero el panel de desbloqueo rápido.



Enganchar y presionar para bloquear.




Empujar el bloqueo deslizante en ambos lados.

Click




Quitar los paneles de plástico reforzado y colocarlos en la parte superior del lado opuesto.



Sobre el lado opuesto.


NOTA IMPORTANTE

1




Mantenga los dedos alejados de las bisagras cuando manipule la cesta.

2



Tire de la barra extensible directamente hacia arriba.

3




NOTA
La flecha del panel reforzado debe apuntar hacia adelante cuando se coloque o se almacene


Asegúrese de que la colocación de los paneles de plástico reforzado sea correcta.

FUNCIONAMIENTO - PLEGADO


Retirar los paneles de plástico reforzado y colocarlos en el interior de los lados opuestos.







Empujar hacia atrás el bloqueo del deslizamiento en ambos lados.




Liberar primero el panel de bloqueo rápido.



Sobre el lado opuesto.




Enganchar y pulsar hacia abajo para bloquear.



NOTA IMPORTANTE

1. La Trolley Tote está pensada para llevar mercancías únicamente. No transporte en ella niños ni animales.
2. Asegúrese de que la mercancía está bien colocada en la cesta. Si la carga se desplaza puede provocar la pérdida de control de la bicicleta.
3. Compruebe que la luz trasera está colocada adecuadamente antes de montar. Consulte los requerimientos legales de iluminación necesarios.
4. Antes de colocar la carga en la Trolley Tote, asegúrese de que el bloqueo deslizante y los paneles de fijación rápida están instalados correctamente.
5. El límite máximo de carga es de 9 Kgs (19.8 lbs). No exceda nunca ese límite.

Guardar los paneles de plástico reforzado



ACCESORIOS OPCIONALES


de venta por separado

Cargo Net




Art no. TCN02

RedLite UFO



Art no. TMS017


RedLite




Art no. TMS004

MONTAJE SOBRE PORTAEQUIPAJES

1 PLEGADA



2 ABIERTA





NOTA IMPORTANTE

- Empuje la barra extensible hacia abajo cuando la cesta esté montada sobre el portaequipajes
- La Trolley Tote está pensada para llevar mercancías únicamente. No transporte en ella niños ni animales.

COLOCACIÓN DE LA CARGO NET

Utilice pulpos o la cargo net para asegurar la carga y compruebe que dicha carga está colocada adecuadamente.



Lado posterior

GARANTÍA

Garantía de 2 años: Todos los componentes mecánicos por defectos de fabricación solamente.

Requerimientos para reclamación de garantía

Para obtener servicio de garantía, debe estar en posesión de su recibo de compra. Para los productos devueltos sin recibo de compra, se asumirá que la garantía comienza en su fecha de fabricación. Cualquier garantía quedará invalidada si el producto está dañado debido a golpes del usuario, abuso o alteración del sistema, modificación o utilización distinta a la que se describe en este manual.

* Las especificaciones y diseño están sujetas a cambios sin previo aviso.

Los productos Topeak están disponibles sólo en tiendas de ciclismo especializadas.

Por favor, contacte con su distribuidor Topeak autorizado más

cercano para cualquier pregunta.

Página web: www.topeak.com